

**GEBRUIKSAANWIJZING
MANUEL DE L'UTILISATEUR
GEBRAUCHSINFORMATION**



--- Importeur / Importateur (EU) : -----
Elevenly B.V., Den Dubbelen 3a, 5466 RL Veghel, NL | (+31)-(0)413-76 90 36 | info@smokestik.nl | www.elevenly.com

--- NL -----

GEBRUIK BATTERIJ EN RESERVOIR: Verwijder de verpakking en schroef het reservoir op uw SmokeStik® batterijdeel. De LED gaat knipperen wanneer de batterij leeg is. Gebruik uitsluitend de officiële SmokeStik® oplader om de batterij op te laden. Lees de gebruiksaanwijzing van de Starterkit hoe u de batterij dient op te laden. Laad de batterij nooit op zonder toezicht. Dit product bevat een beveiliging tegen overmatig gebruik. Wanneer u meer dan 16x per minuut inhaleert zal de LED knipperen. Tijdens deze periode is het product niet bruikbaar. Na 8-10 seconden inhalatie stopt dit product automatisch om oververhitting te voorkomen.

GEBRUIK COIL: Verwijder de verpakking en vervang de coil in het reservoir van uw SmokeStik® **ULTRA**.

OPSLAG: Buiten bereik van kinderen houden. Buiten bereik van dieren houden. Op een koele en droge plaats bewaren. Verwijderd houden van warmtebronnen. Niet uit elkaar halen. Dit product niet los vervoeren (bijvoorbeeld in kleding of tas), maar altijd individueel verpakken om eventuele kortsluiting te vermijden. Na elk gebruik de contactpunten even schoonmaken met een zacht doekje of tissue.

OVER NICOTINE: Nicotine is een giftige stof die zeer verslavend werkt. Het is onder andere schadelijk voor hart, bloeddruk en bloedvaten en voor het ongeboren kind. De schadelijke effecten van nicotine zijn groter voor jongeren. Niet-rokers kunnen door gebruik van een elektronische sigaret met nicotine verslaafd raken. Het gebruik van onze nicotinehoudende producten door jongeren en niet-rokers wordt daarom afgeraden.

WAARSCHUWINGEN: Lange termijn gevolgen van het gebruik van dit product zijn nog niet bekend. Gebruik dit product niet indien u behoort tot een van de volgende risicogroepen: Personen jonger dan 18 jaar, niet-rokers, zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven, mensen met een hart- en/of vaatziekte, kanker, een longaandoening of een allergie voor een van de ingrediënten. Niet bestemd voor consumptie. Delen van de verpakking zijn gevaarlijk voor kinderen, zij kunnen hierin stikken. Indien bij gebruik van dit product onverhoopt nicotinehoudende vloeistof in aanraking komt met huid of ogen: zorgvuldig met water afwassen. Indien deze vloeistof in de mond komt: spoelen met water. Bij aanhoudende klachten na gebruik altijd een arts raadplegen.

AFVAL: Lever een batterij bij einde van de levensduur in zijn geheel in bij een erkend inzamelpunt voor batterijen.

--- FR -----

MODE D'EMPLOI PILE ET RÉSERVOIR : Retirer l'emballage et visser le réservoir dans la pile. Lorsque le voyant lumineux clignote continuellement, cela signifie que vous devez recharger votre pile. Utilisez uniquement le chargeur de SmokeStik® officiel pour charger la pile. Lire le manuel de l'utilisateur du Starterkit comment recharger la pile. Ne jamais charger la pile sans surveillance. Prévenir un usage abusif : Si vous prenez plus que 16 bouffées en une minute, votre pile clignotera pour indiquer un usage abusif. Durant cette période, le produit n'est pas utilisable. Si la bouffée que vous prenez est plus longue que 8-10 secondes, votre SmokeStik s'éteindra pour prévenir une surchauffe.

MODE D'EMPLOI COIL : Retirer l'emballage et remplacer la bobine dans le réservoir de votre SmokeStik® **ULTRA**.

STOCKAGE : Garder hors de la portée des enfants et des animaux. Conserver dans un endroit froid et sec. Conserver à l'écart du feu ou autres sources de chaleur. Ne pas démonter. Gardez votre pile loin des articles métalliques qui se trouvent dans vos poches, votre sac ou autre contenant de rangement. Les conducteurs peuvent provoquer un court-circuit, de la chaleur ou endommager les composants de la pile. Nettoyer les contacts de la pile avec un chiffon sec après l'usage.

NICOTINE : La nicotine est une substance toxique et crée une forte dépendance. Elle a un impact négatif sur le système cardiovasculaire et ne sont pas recommandés pour les femmes enceintes. Les effets néfastes de nicotine sont supérieurs pour les jeunes. Non-fumeurs peuvent devenir dépendants par l'utilisation de nicotine. Utilisation de nos produits contenant de la nicotine par les enfants et non-fumeurs n'est pas recommandée.

AVERTISSEMENT : Les effets à long terme de l'utilisation ne sont actuellement pas connus. Vous ne devez pas utiliser ce produit si vous appartenez à l'un des groupes à risque suivants : enfants, non-fumeurs, femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes qui souffrent des maladies cardiaques, d'hypertension artérielle, cancer, maladie pulmonaire ou une allergie d'ingrédients. Non destiné à la consommation. L'ingestion de certaines pièces peut présenter un risque d'étouffement pour les enfants. En cas de contact des liquides nicotine avec la peau, les yeux ou la bouche lors de l'utilisation de ce produit : rincer abondamment avec de l'eau. Consultez un médecin si vous éprouvez des problèmes de santé persistantes.

DÉCHETS : Rapportez une pile dans un point de collecte reconnu en fin de vie de ce produit.

--- DE ---

VERWENDUNG BATTERIE UND RESERVOIR: Entfernen Sie die Verpackung und schrauben Sie das Reservoir auf Ihren SmokeStik® Batterie. Wenn die Batterie für ca. 9 Sekunden blinkt, müssen Sie die Batterie aufladen. Benützen Sie ausschließlich das SmokeStik®-Ladegerät zum Aufladen. Lesen Sie in der Packungsbeilage von Ihrem Starterkit wie Sie Ihre Batterie aufladen. Laden Sie Ihre Batterie niemals unbeaufsichtigt. Verhindern von Übernutzung: Wenn Sie mehr als 16x innerhalb von einer Minute einatmen wird die Batterie leuchten um Übernutzung anzuzeigen. Während dieser Zeit ist das Produkt nicht nutzbar. Wenn Sie Ihren Atemzug länger als 8 bis 10 Sekunden anhalten "stoppt" Ihre SmokeStik® um eine Überhitzung zu verhindern.

VERWENDUNG COIL: Entfernen Sie die Verpackung und ersetzen Sie der Coil in den Tank Ihrer SmokeStik® **ULTRA**.

LAGERUNG: Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Kühl, trocken und geschützt lagern. Von einer Flamme oder anderen Wärmequellen fernhalten. Den Cartomizer nicht demontieren. Halten Sie Ihre Batterie entfernt von anderen Metallen in Ihre Hosentasche, Geldbörse oder einen anderen Speicher. Die Leitern können Kurzschluss, Überhitzung oder Beschädigung der Batterie-Komponenten verursachen. Reinigen Sie die Batteriekontakte mit einem Gewebetuch nach jedem Gebrauch.

NIKOTIN: Nikotin ist eine toxische Substanz die sehr stark abhängig macht und lässt negative Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System, Blutdruck und ungeborenes Kind befürchten. Die schädigenden Folgen von Nikotin sind stärker bei Jugendliche. Nichtraucher können abhängig werden bei Anwendung von diesem Produkt. Bei Jugendlichen und Nichtraucher wird die Anwendung von unseren nikotinhaltenen Produkten deshalb nicht empfohlen.

WARNUNGEN: Langfristige Wirkungen dieses Produkts sind noch nicht bekannt. Dieses Produkt sollte nicht verwendet werden, wenn Sie zu folgenden Risikogruppen gehören; Personen unter 18 Jahren, Nichtraucher, Schwangeren oder stillende Frauen, Menschen mit Herz und/oder arterielle Verschlusskrankheiten, Krebs, eine Lungenerkrankung, oder Allergie von einem der Bestandteile. Nicht zum Verzehr geeignet. Teile der Verpackung und Cartomizer sind gefährlich für Kinder, sie können ersticken. Falls nikotinhaltige Flüssigkeit bei Verwendung dieses Produkts in Kontakt kommt mit der Haut, Augen oder im Mund; sorgfältig mit Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden konsultieren Sie dann einen Arzt.

ABFALL: Bitte liefern Sie diese wiederaufladbare Batterie am Ende der Nutzungsdauer nur bei eine zugelassene Batterie Sammelstelle ein.