



SmokeStik[®]

GEBRUIKSAANWIJZING

SmokeStik[®] StarterKit
SmokeStik[®] IntroKit

www.smokestik.eu

Inhoudsopgave

pag.	Titel
-2-	Inhoudsopgave Inhoud SmokeStik® Starterkit Inhoud SmokeStik® Introkit
-3-	Productinformatie Hoe werkt het Batterij en batterijlader Instructies voor het eerste gebruik
-4-	De cartomizer vervangen Meest gestelde vragen
-5-	Probleemoplossing Voorzorgsmaatregelen
-6-	Klantenservice Waarschuwing
-7-	Ingrediënten Allergenen
-8-	Disclaimer

Inhoud SmokeStik® StarterKit

2 Oplaadbare batterijen 240 mAh
 1 USB oplader
 1 220V AC/USB adapter
 1 12V USB adapter (auto)
 2 Cartomizers Tobacco Flavor
 (1x Full 18 mg/ml, 1x Medium 12 mg/ml)
 1 Gebruiksaanwijzing

Inhoud SmokeStik® IntroKit

1 Oplaadbare batterij 240 mAh
 1 USB oplader
 2 Cartomizers Tobacco Flavor
 (1x Full 18 mg/ml, 1x Medium 12 mg/ml)
 1 Gebruiksaanwijzing

Productinformatie

Een SmokeStik® is een revolutionair apparaat dat vergelijkbaar is met een traditionele sigaret en de ervaring van het traditionele roken imiteert, inclusief een rookachtige damp die vrijkomt. De damp bevat veel minder schadelijke chemicaliën dan er vrijkomen wanneer traditionele sigaretten en sigaren worden gebruikt. Een SmokeStik® kent geen vervuiling door as en peuken. En het is veiliger aangezien er geen vuur bij wordt gebruikt. Wat u 'rookt' is een mist of damp. Deze damp wordt gecreëerd doordat een kleine hoeveelheid vloeistof wordt verdampt door de cartomizer (=navulling).

Hoe werkt het?

Het mondstuk bevat een vloeistof die voornamelijk bestaat uit propyleenglycol, smaakstoffen en naar keuze nicotine. Wanneer u inhaleert aan de SmokeStik® wordt de luchtverplaatsing opgemerkt door een kleine sensor. Een microprocessor start dan de atomizer (verdamer) die de vloeistofoplossing verdampt. Dit produceert een damp die u inhaleert. Een LED aan de punt van de SmokeStik® wordt ook geactiveerd om aan te geven dat het product werkt. Een hoogvermogen Lithium Ion batterij zorgt voor de stroom en zal een dag werken wanneer deze normaal is opgeladen en bij een gemiddeld gebruik. Afhankelijk van de aangeschafte kit bevat deze één of twee batterijen. U kunt desgewenst extra batterijen los aanschaffen.

Batterij en batterijlader

De SmokeStik® bevat een speciale lithium ion batterij van 3,7V- 240 mAh en een unieke oplader welke niet kunnen worden vervangen door andere lithium ion batterijen of opladers. De USB-oplader van de SmokeStik® past in de USB-poort van een computer of in een originele SmokeStik® adapter. Adapters zijn los verkrijgbaar. Telefoonladers zijn niet geschikt! Om uw batterij van de SmokeStik® op te laden schroeft u voorzichtig de batterij los van de cartomizer en schroeft hem eenvoudig aan de oplader.

Instructies voor het eerste gebruik

Uw SmokeStik® wordt geleverd met een deels opgeladen batterij. Voor een optimale werking kunt u deze zo nodig eerst tot 100% opladen. Hieronder ziet u de twee belangrijkste onderdelen van uw SmokeStik®:




cartomizer



batterij

Open de verpakking van een nieuwe cartomizer en schroef de cartomizer voorzichtig op de batterij. Volledig in elkaar gezet, ziet het eruit als op de foto hiernaast:



Eenmaal aan elkaar geschroefd is uw SmokeStik® klaar voor gebruik. Het nemen van een eerste stevige trek zal de cartomizer activeren en u ziet de tip van de SmokeStik® oplichten. Als dit niet gebeurt dient waarschijnlijk de batterij opnieuw te worden opgeladen.

De cartomizer vervangen

Wanneer de cartomizer leeg raakt zal uw SmokeStik® stoppen met het produceren van damp en het zal u opvallen dat er geen smaak meer aan het product zit. Wanneer dit gebeurt zult u de cartomizer moeten vervangen.

Om de cartomizer te vervangen schroeft u hem van de batterij los. Maak vervolgens de contactpunten van de batterij even goed schoon en droog met een tissue of wattenstaafje. Open een nieuwe cartomizer en schroef hem voorzichtig op de batterij. Cartomizers zijn wegwerpartikelen en kunnen niet worden hergebruikt.

Meest gestelde vragen

Hoe lang gaat een cartomizer mee?

Dat hangt af van uw gebruiksgewoonten. Lichte gebruikers zullen elke 2 dagen een cartomizer gebruiken, terwijl zware gebruikers er 1 of 2 per dag zullen gebruiken.

Hoe weet ik wanneer de cartomizer leeg is?

Wanneer de cartomizer leeg raakt zal uw SmokeStik® stoppen met het produceren van damp en het zal u opvallen dat er geen smaak meer aan het product zit. U zult dan de cartomizer moeten vervangen.

Hoe weet ik wanneer ik mijn batterij moet opladen?

Wanneer de LED aan het uiteinde van de batterij gedurende ongeveer 9 seconden blijft knipperen, dient u de batterij op te laden.

Hoe laad ik mijn batterij op?

Schroef de batterij eenvoudig aan de USB oplader. De LED aan het uiteinde van de batterij zal branden tijdens het opladen en dooft zodra de batterij volledig is opgeladen.

Hoe vaak dien ik de batterij op te laden en hoe lang duurt dit?

Gemiddeld duurt het circa 3-4 uur om de batterij volledig op te laden. Hoe vaak u uw batterij dient op te laden is afhankelijk van hoe vaak u inhaleert.

Wanneer moet ik de batterij vervangen?

De batterij kent een levensduur van ca. 500 opladingen. Daarna zal de capaciteit zodanig zijn afgenomen dat u deze dient te vervangen. Hiervoor zijn losse exemplaren te koop.

Probleemoplossing

1. Wanneer de batterij gedurende ongeveer 9 seconden knippert, geeft dit aan dat u de batterij dient op te laden.
2. Een vermindering van de damp betekent meestal dat de cartomizer vervangen dient te worden.
3. Zorgt u ervoor dat de cartomizer correct is bevestigd aan de batterij en goed is vastgedraaid.
4. Dit product heeft een 8-10 seconden stop: wanneer uw inhalatie langer dan 8-10 seconden aanhoudt 'stopt' uw SmokeStik® om oververhitting te voorkomen.
5. Voorkoming overmatig gebruik: wanneer u meer dan 16x binnen een minuut inhaleert zal de batterij 10x achtereenvolgens oplichten om overmatig gebruik aan te geven.
6. Bewaart u de cartomizers op een koele, droge plaats.

Voorzorgsmaatregelen

1. Houd uw SmokeStik® te allen tijde verwijderd van hoge temperaturen.
2. Houd uw SmokeStik® en losse onderdelen buiten bereik van kinderen.
3. Voor mensen met ongewenste reacties na gebruik van dit product, stop onmiddellijk met het gebruik.
4. Indien u een gebrek aan uw SmokeStik® vermoedt, staak dan direct het gebruik.
5. Door onjuiste opslag of gebruik kunnen uit een cartomizer niet-verdampte concentraat-ingrediënten vrijkomen. Indien u dit opmerkt dient u de cartomizer te vervangen en de lekkende cartomizer in een lekvrije verpakking bij het afval te werpen.
6. Houd uw batterij weg van andere metalen in uw zakken, tas, of andere opslagplaatsen. De geleiders kunnen kortsluiting, oververhitting of schade aan de batterij-onderdelen veroorzaken.
7. Hoewel de SmokeStik® geen traditioneel tabaksproduct is, adviseren wij dat u zich houdt aan de lokale wetgeving en er sociaal correct mee om gaat wanneer u dit product gebruikt.

Klantenservice

Kijkt u op de pagina 'Probleemoplossing' wanneer uw SmokeStik® niet correct werkt. Wanneer u het probleem niet kunt verhelpen neemt u dan contact op met de klantenservice van onze importeur in Europa:

Elevenly B.V.

Den Dubbelen 3a

5466RL Veghel (NL)

tel: (+31)(0)413-769036 (bereikbaar ma t/m vrij 09.00u-17.00u)

email: info@smokestik.nl

www.smokestik.eu

Waarschuwing

SmokeStik® producten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen, niet door niet-rokers of kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, personen die lijden aan een hart- en/of vaatziekte, hoge bloeddruk, kanker, diabetes of een longaandoening, die een allergie voor een van de ingrediënten hebben, of die medicijnen gebruiken voor een depressie of astma. Raadpleegt u een arts wanneer u symptomen ondervindt zoals benauwdheid, braken, duizeligheid, diarree, zwakte of snelle hartslag. SmokeStik® producten zijn geen producten om te stoppen met roken en zijn niet als zodanig getest. Houdt u SmokeStik® producten buiten bereik van kinderen en huisdieren; inname van onderdelen kan verstikking veroorzaken en inname van niet-verdampte concentraat-ingrediënten in de cartomizers kan giftig zijn. Deze stellingen en/of de SmokeStik® producten zijn niet bedoeld als behandeling, kuur of ter voorkoming van enige ziekte. Het gebruik van SmokeStik® producten kan uw gezondheid schaden door bijvoorbeeld overdosering of verslaving. Deze schade kan toenemen bij intensivering van het gebruik. Wij raden u dan ook aan het product slechts met mate te gebruiken en bij gezondheidsklachten van welke aard dan ook het gebruik van SmokeStik® producten direct te beëindigen. Indien u uw gezondheid wenst te behoeden voor enig risico bij het gebruik van SmokeStik® producten, dan raden wij u aan van onze producten geen gebruik te maken.

Ingrediënten

Propylene Glycol

Plant aardige Glycerine

Nicotine

(Z)-beta-Damascon

3-Ethylpyridine

Damascenon

Isovaleriaanzuur

(CAS nr.)

(57-55-6)

(56-81-5)

(54-11-5)

(23726-92-3)

(536-78-7)

(23696-85-7)

(503-74-2)

Allergenen

bevat (Z)-beta-Damascon, Damascenon.

Kan een allergische reactie veroorzaken.



Disclaimer

The material in this manual is for informational purposes only. The products it describes are subject to change without prior notice, due to the manufacturer's continuous development program.

SmokeStik International Inc./Elevenly B.V. makes no representations or warranties with respect to this manual or with respect to the products described herein.

SmokeStik International Inc./Elevenly B.V. shall not be liable for any damages, losses, costs or expenses, direct, indirect or incidental, consequential or special, arising out of, or related to the use of this material or the products described herein.